



HASZNÁLATI
UTASÍTÁS

BLUETOOTH RELAX MASZK



Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!

Kérjük, olvassa el figyelmesen útmutatónkat, hogy a terméket sokáig és biztonságosan használhassa!

Tartalom

1. Fontos biztonsági utasítások
2. Bluetooth 5.0 Relax Maszk
3. Első lépések
4. A termék használata
5. Műszaki adatok
6. Nyilatkozatok
7. Gyakori kérdések

Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja túl magas hangerővel a fülhallgatót. Minél magasabb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használati idő. A fejhallgató használata közben tartsa be az alábbi utasításokat.

- Csak megfelelő hangerővel, és ne túl hosszú ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen rá, hogy ne vegye fokozatosan feljebb a hangerőt, ahogy a hallása alkalmazkodik.
- Ne hangosítsa fel annyira a fejhallgatót, hogy ne hallja a környezetét.
- Ha bármilyen veszélyt észlel, hagyja abba a fejhallgató használatát. • A fülhallgató túl magas hangnyomása halláskárosodást okozhat.

Fontos biztonsági utasítások

Általános információk



- Ne tegye ki a fejhallgatót túl magas hőnek
- A fejhallgatómaszkot ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek
- Ne merítse vízbe a terméket
- Ne használjon alkohol, ammónia, benzol, vagy súrolószer tartalmú tisztítószereket
- A tisztításhoz csak puha nedves ruhát használjon
- A beépített akkumulátort ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- Ha az akkumulátort tűzbe dobja, vagy sütőbe rakja, összetöri vagy szétvágja, akkor az felrobbanhat
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű helyen hagyja, akkor az felrobbanhat, vagy abból gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat
- A rendkívül alacsony légnyomású helyen hagyott akkumulátor felrobbanhat vagy abból gyúlékony folyadék szivároghat.
- Kisgyermek kezébe nem kerülhet!

Fontos biztonsági utasítások

Üzemi és tárolási hőmérsékletek

- Üzemi hőmérséklet: 0 °C (32 °F) - 40 °C (104 °F)
- Tárolási hőmérséklet: -10 °C (14 °F) - 45 °C (113 °F)
- Üzemi páratartalom: 8 % - 90 % relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
- Tárolási páratartalom: 5 % - 90 % relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
- Maximális üzemi magasság: 3000 m
- Az akkumulátor élettartama túl magas vagy alacsony hőmérsékleten csökkenhet.

Bluetooth 5.0 Relax Maszk

A megvásárolt termék egy újgenerációs alvómaszk, mely a mai, modern kor igényeihez igazodik. Használhatja egyszerű alvómaszkként a fény kizárására, de fejhallgatóként is működik.

A csomag tartalma

- Bluetooth 5.0 Relax Maszk
- USB C töltőkábel (csak töltéshez)
- Angol nyelvű használati utasítás (magyar nyelvűt emailben küldünk és letölthető a honlapról is)
- Hordtasak

A csomag tartalma



Első lépések

Töltse fel az akkumulátort

- A Bluetooth Relax Maszk első használata előtt töltse az akkumulátort 2 óra hosszáig.
- A károsodás elkerülése érdekében az eredeti töltőkábelt használja.
- Töltés közben ne használja.
- Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt a maszk USB C típusú töltőaljzatához és egy számítógéphez vagy telefonja töltőjéhez.
- Ellenőrizze, hogy a szállítás közben a maszk közepén található applikáció nem mozdult -e el. Igazítsa helyére.

Párosítsa mobiltelefonjával



- Telefonja bluetooth kapcsolatát használva párosíthatja a két készüléket. BT-FAAH néven találja majd.
- A maszkon a középső gombot tartsa 3 másodpercig lenyomva, ekkor csatlakozik.
- Gyorsan villogó kék és piros szín: párosításra vár
- Lassan villogó kék szín: eszköz csatlakozva



Bekapcsolt állapotban a Bluetooth Relax Maszk automatikusan csatlakozik a már korábban párosított eszközhöz. 5 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol.

Funkciók



Középső gomb

- Be- és kikapcsolás. Nyomja meg, és tartsa 3 mp-ig lenyomva.
- Zene vagy hanganyag lejátszása vagy szüneteltetése. Nyomja meg egyszer.



+ és - jelű gombok

- Hangerő szabályozás. Nyomja meg, és tartsa lenyomva lejátszás közben.
- Zeneszámok közötti lépegetés, előre és hátra.

Műszaki adatok

- Zenehallgatási idő: kb 8 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Tölthető lítium polimer akkumulátor (300 mAh)
- Bluetooth verzió: 5.0
- Frekvencia-tartomány: 20 Hz-20 kHz
- Adóegység teljesítménye: < 10 dBm
- Hatótávolság: max 10 méterig (33 láb)
- „C” típusú USB- port töltéshez

Nyilatkozatok

EMF-megfelelőség

Ez a termék megfelel az elektromágneses tereknek való kitettségre vonatkozó minden vonatkozó szabványnak és rendeletnek

Megfelelőségi értesítés

A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételtől függ: 1. Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és 2. el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve a működését akadályozó interferenciákat. Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat:

- Helyezze más irányba vagy helyezze máshova a vevőantennát.
- Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőt.

Csatlakoztassa a berendezést a vevőtől eltérő áramkörhöz vagy konnektorhoz.

- Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió/TV szerelő segítségét.

FCC sugárzási expozícióról szóló nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetben megállapított sugárzási expozíciós határértékeinek. Az adóegységet nem szabad egyéb antennával vagy adóberendezéssel egy helyiségben működtetni. Vigyázat: A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélküli módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára. .

A termék ártalmatlanítása

Mivel a termék a környezetre potenciálisan veszélyes anyagot tartalmaz (akkumulátor), ezért nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az akkumulátort tartalmazó elektronikát mindig elektronikai hulladékgyűjtőbe dobja.

Védjegy

A Bluetooth® szó és szimbólumok a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek azok megfelelő tulajdonosáinak tulajdonai.

Gyakori kérdések

A Bluetooth Relax Maszk nem kapcsol be

Az akkumulátor lemerült, töltsse fel max. 2 órán keresztül.

A Bluetooth Relax Maszkot nem tudom párosítani a telefonommal.

Ellenőrizze, hogy a bluetooth funkció be van kapcsolva a párosítandó eszközön.

A bluetooth eszköz nem találja a Bluetooth Relax Maszkot (BT-FAAH)

Előfordulhat, hogy a maszk már egy másik eszközhöz van csatlakozva. Válassza le az eszközt vagy vigye hatótávolságon kívülre.

A hangminőség rossz, recseg.

A bluetooth eszköz hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a maszkot az eszközhöz vagy távolítsa el az akadályokat.

A Bluetooth Relax Maszkban elmozdult a gombok alatt található elektronikai applikáció.

A maszkon oldalt hozzá lehet férfni, könnyen helyére lehet tolni.

A termék gyártója: Shenzhen Yimingshang Industrial Development Co.,
Ltd.

Forgalmazás: www.forprettyface.hu

Email: info@forprettyface.hu

